

WELLNEST

دستگاه آب هیدروژن ساز



راهنمای مصور



۲- دکمه شروع را با یک فشار روشن کنید



۱- اضافه کردن ۴۰۰ سی سی آب (۲ لیوان آب آشامیدنی)



۴- اتمام کار (۳ بار زنگ می‌خورد و چراغ آبی خاموش می‌شود)



۳- برای ۳ دقیقه صبر کنید (چراغ آبی روشن می‌شود)

اجزای دستگاه

دکمه شروع



نمای جلویی دستگاه

محفظه شارژ دستگاه



نمای پشتی دستگاه



محفظه آب



نمای کلی دستگاه



درپ بالایی دستگاه



کابل شارژ

نکات قابل توجه در مورد استفاده از دستگاه:

- لطفا قبل از شارژ مجدد از توان باتری تا انتها (روشن شدن چراغ قرمز) استفاده کنید، تا باتری لیتیومی عمر طولانی تری داشته باشد شارژ کامل باتری ۳ ساعت طول می‌کشد.
- فقط از آب خالص آشامیدنی یا معدنی استفاده شود. به هیچ وجه داخل دستگاه آیمیوه، چای، قهوه، نوشابه، نوشیدنی متفرقه و محلول های شیمیایی استفاده نکنید.
- دمای آب استفاده شده ترجیحا دمای اتاق باشد ولی استفاده از آب تا دمای ۸۰ درجه بلامانع است.
- در صورت رسوب املاح در انتهای بطری، می‌توانید از سرکه خانگی برای پاک نمودن رسوبات استفاده کنید.
- کودکان بدون راهنمایی و نظارت بزرگسالان استفاده نکنند.
- در صورت بروز مشکل، شخصا تعمیر انجام ندهید شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از جداسازی قطعات ندارد. شماره خدمات شرکت: ۰۲۱-۲۲۶۳۹۵۳۹
- مشکل کیفیت محصول باید توسط پرسنل تعمیر و نگهداری، و یا نمایندگی های تعیین شده توسط شرکت تماس حاصل فرمایید.

پارامترهای دستگاه

شارژر	۵V1A (بنابراین کابل دستگاه قابل اتصال به آداپتور شارژر موبایل می‌باشد).
قدرت	۵ وات
ظرفیت	۵۰۰ml
الزامات کیفیت آب	این محصول دستگاه تصفیه آب نمی‌باشد بنابراین آب ریخته شده باید آب آشامیدنی پاک با دمای زیر ۸۰ درجه سانتی گراد باشد.
دمای مورد نیاز آب	۸۰ درجه سانتی گراد
وزن خالص	۴۴۰g~۴۰۰g
غلظت هیدروژن	۱۱۰۰~۱۶۸۰ppb
محدوده پتانسیل	۳۵۰mv~۶۵۰mv-
ظرفیت باتری	۱۰۰۰mAh
اندازه محصول	۷۰mm*۲۱۸mm*φ

استفاده از دستگاه آب هیدروژن ساز WELLNEST

در این محصول از الکترولیت های و غشاهای SPE/PEM که کیفیت عالی در مواد آشامیدنی و غذایی می باشد، استفاده می گردد.

دستور العمل استفاده از محصول:

- 1 محصول را از کارتن خارج نمایید و با استفاده از یک شارژر موبایل و کابل مخصوص، باتری را به مدت ۳ ساعت شارژ کنید. (مشاهده نور قرمز به معنای شروع شارژ دستگاه و مشاهده نور سبز به معنای اتمام شارژ آن می باشد).
- 2 بعد از شارژ شدن دستگاه، کابل شارژر را از آن جدا کرده و تا زمانی که نور دستگاه قرمز نشده با باتری از محصول استفاده کنید. (دستگاه برای ۱۵ بار شارژ دارد).
- 3 قبل از استفاده داخل بطری و درب بطری، شستشو و ضد عفونی گردد. توجه کنید شارژر و پایه دستگاه نباید در محیط مرطوب قرار گیرد. در صورت ورود آب به پایه دستگاه چند ساعت صبر کنید تا دستگاه کاملا خشک شود.

جهت فعالسازی اولیه (کارکرد بهینه) الکترولیت ها لازم است به نکات زیر توجه کنید:

روش فعالسازی: توصیه می شود جهت تسریع در فعالسازی ابتدا یک تا دو بار از آب داغ (زیر ۸۰ درجه سانتی گراد) استفاده کنید.

استفاده روزمره:

مقدار ۴۰۰ سی سی (۲ لیوان) آب آشامیدنی (یا آب معدنی) را در محفظه بریزید و درب آن را به درستی ببندید. **دکمه روشن کردن** را یک بار فشار دهید. چراغ آبی رنگ به معنی شروع الکترولیز روشن می گردد، بعد از سه دقیقه با شنیدن صدای سه بوق متوالی دستگاه خودکار خاموش می شود. درب بطری را باز نموده و آب را مصرف نمایید. هیچگاه در حال الکترولیز (روشن بودن چراغ آبی) درب را باز نکرده و دکمه خاموش روشن دستگاه را فشار ندهید.